

Блок БРДМ



СТАЕ.426469.045

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок БРДМ предназначен для приема извещений по радиоканалу от охранных извещателей и трансляции их по сети Ethernet.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- автономные комплексы
- совместно с охранными извещателями STS-102, STS-105, STS-112, STS-114, STS-116
- совместно с ретранслятором радиосигнала STS-931
- в составе контроллеров серии STS-504

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в герметичном металлическом корпусе
- может оснащаться всенаправленной антенной, приобретаемой отдельно

ВОЗМОЖНОСТИ

- прием по радиоканалу извещений от охранных извещателей
- трансляция сигналов по сети Ethernet

ОСОБЕННОСТИ

- при использовании совместно с ретранслятором радиосигнала STS-931 обеспечивает расширение дальности действия

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Блок БРДМ	1 шт.
✓ Саморез полусфера-прессшайба со сверлом 4,2x13	2 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Дальность передачи при использовании антенн в условиях прямой видимости, до, м: <ul style="list-style-type: none">– направленной,– штыревой четвертьволновой,– штыревой четвертьволновой, гарантированная	9000 2700 1000
Тревожное сообщение: <ul style="list-style-type: none">– частота передачи, МГц,– излучаемая мощность, не более, мВт	433 10
Количество извещателей в зоне приема блока, не более, шт: <ul style="list-style-type: none">– типа STS-105, STS-112, STS-931,– типа STS-102	63 неограниченно
Стандарт интерфейса связи	Ethernet
Время готовности после включения напряжения питания, с	60
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12
Потребляемый ток не более, А	0,1
Время непрерывной работы, ч	круглосуточно
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	158x80x59
Масса, не более, кг	0,5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Обозначение контактов разъема подключения блока БРДМ

№ контакта	Назначение
8	+12В
10	Общий
13	Tx (+)
14	Tx (–)
18	Rx (+)
19	Rx (–)

Контакты 1...7, 9, 11, 12, 15-17 не используются

Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.90
Маска подсети	255.255.255.0



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru