

Настройка IP-адреса для STI-100 (через экранное меню)

1. Подключите локальную сеть на устройстве, как показано на Рисунке 1.




Рисунок 1

2. Зайдите в пункт «Меню» на экране устройства (Рисунок 2).




Рисунок 2

3. Выберите раздел «Расширенные настройки» (Рисунок 3).




Рисунок 3

4. Введите пароль - 123 (Рисунок 4).




Рисунок 4

5. Выберите раздел «Сеть» (Рисунок 5).




Рисунок 5

6. Выберите раздел «Настройка сети» (Рисунок 6).




Рисунок 6

7. Выберите раздел «Статический» (Рисунок 7).




Рисунок 7

8. Заполните поля «IP адрес» и «Маска». Сохраните данные (Рисунок 8).

Статический			
IP адрес	172.16.16.46_		
Маска	255.255.255.0		
Шлюз	192.168.10.1		
DNS1	8.8.8.8		
DNS2	8.8.4.4		
Уд	123	Сохранить	Отмена

Рисунок 8